Primare PrismaChromecast built-in краткое руководство

The sound and vision of Scandinavia

Приведенные ниже инструкции позволят вам быстро и легко подключить продукт Primare Prisma к сети Wi-Fi и мобильному устройству, чтобы воспроизводить музыку или пользоваться возможностями потоковой передачи нескольких сотен сервисов с помощью Chromecast built-In. Сетевое имя продукта Prisma (SSID): Серийный номер Chromecast built-in :



Установите продукт Primare Prisma в вашу систему, следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации, и включите, чтобы начать процесс настройки.



Выберите продукт Prisma, который вы хотите настроить и нажмите кнопку **Set Up**. На дисплее вашего продукта Primare Prisma появится надпись **Configure network.**



Включите Bluetooth и Wi-Fi на своем мобильном устройстве. Подключите мобильное устройство к сети, которую вы хотите использовать для оборудования Prisma.



На дисплее вашего продукта Primare Prisma отобразится режим установки **Setup mode.**

Did you hear the sound?

This lets you know you're connected to the right Primare 135

07



Загрузите и откройте приложение Google Home на своем мобильном устройстве. На домашней странице приложения вы увидите возможности настройки **Device setup** для любых продуктов Prisma, которые будут установлены.

1	Where is the device?
Choose a loc	ation for your Primare 135. This will help name and organize your devices.
My rooms Backyar 115 Terr	d Y
Create new Attic Backyar	d

Затем вы выбираете локацию или имя вашего устройства, выбрав название комнаты или используя функцию "adding a custom room" в нижней части страницы.



Приложение Google Home автоматически подключит ваше мобильное устройство к продукту Primare Prisma. После подключения вы услышите тестовый сигнал и увидите верхнее изображение на своем мобильном устройстве.





J7	
	Connecting to Wi-Fi
	Choose the Wi-Fi network you would like to use with your Primare 135
	Testnet2,4
	Testnet5
	Telia5GHz-2612BD
	🐨 dlink-2814-5Ghz
	🐨 Other Wi-Fi network

Выберите сеть Wi-Fi (WLAN), к которой вы хотите подключиться, и нажмите на это подключение.

Примечание: при подключении по кабелю Ethernet (LAN) этот шаг будет пропущен, и подключение к сети будет выполнено незамедлительно.



Подключение к выбранной вами сети Wi-Fi займет некоторое время. В течение этого времени движение анимированной графики укажет но то, что процесс идет полным ходом.



Как только вы подключены к сети Wi-Fi, графика будет собираться в стабильное изображение.



На этом этапе у вас будет возможность связать свой продукт Primare Prisma с вашим аккаунтом Google, если он у вас есть, чтобы персонализировать свой опыт.

\bigotimes

Практически завершено! – Пересмотрите все, что вы до этого сделали. И после нажатия кнопки Next в нижней части экрана вы увидите, что ваше устройство настроено и готово к использованию.

	ρ	

Следующие шаги содержат инструкцию, чтобы показать, как использовать Chromecast, но вы можете нажать "Skip tutorial", чтобы начать кастинг.

Chromecast Cast Button

Выберите приложение для потоковой передачи музыки или трек с вашего мобильного устройства и нажмите значок Chromecast, чтобы начать трансляцию. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@primare.net

The information provided in this document is intended for informational purposes only and is subject to change without notice. The process may vary with different devices and services.